

防災行政無線 戸別受信機の管理等について

防災行政無線の戸別受信機について、「時々、放送が聞こえない時がある」とのご相談を受ける場合があります。機器の故障によるものでないことが多いため、以下の点にご留意ください。

👉 定期的な電池交換を！

乾電池を入れたまま放置しておくと、液漏れを起こし機器が故障してしまう場合があります。定期的に電池の交換をお願いします。

👉 戸別受信機からの受信についてご理解を！

戸別受信機は災害情報等を伝達するための手段の一つとして運用しています。デジタル波は、放送内容を明瞭に伝えられる一方、妨害電波や外部環境の影響を受けやすいため、その時の状況により受信障害により放送を受信できないケースがあります。

例えば・・・

- ・機器の故障
- ・電波の反射
- ・気象現象
- ・周辺環境（樹木の繁茂、宅内家電からのノイズ、近隣建物の建設・解体など）

👉 「時々、放送が聞こえない」という方は、次の方法を試して下さい！

（受信障害の解消方法）

- ① 戸別受信機の位置、ロッドアンテナの方向を変えてみる。
- ② 戸別受信機側面の電源を「入・切」する。
- ③ アンテナがしっかり伸びているか確認する。

※ただし、住宅外壁にダイポールアンテナを設置して受信している方は、戸別受信機についているアンテナ（ロッドアンテナ）はたたんでください。

そのほかに、「電源ケーブルがコンセントからはずれている」、「乾電池が入っていない」、「音量つまみが小さくなっている」などが無いかを 確認してください。



👉 最近、全く聞こえないという方は役場総務課（99-4101）まで！